


FAMÍLIA
GOURMET
LINHA
PARRILLA

MANUAL DO PRODUTO

[] DURASA®
design

MODELO

CHROMA P25 FIREBOX CENTRAL



Parabéns, você acaba de adquirir um produto DURASA!

Através de uma equipe de engenharia especializada em pesquisa e desenvolvimento, criando soluções técnicas, ágeis e sustentáveis, buscamos ser destaques no mercado mundial pela criação de soluções residenciais, comerciais e industriais.

Alinhados com o design mundial, a DURASA busca sofisticação e funcionalidade no mesmo produto, entregando o que há de melhor no mercado, transmitindo uma identidade única e inovadora com responsabilidade sustentável, consumindo materiais de forma consciente.

As imagens deste manual são meramente ilustrativas.

ATENDIMENTO



Acesse o site **www.durasa.com.br/atendimento**, através de seu computador ou smartphone.

Acesse o site com o QR Code ao lado:



- Abra o aplicativo para leitura do QR Code;
- Aponte a câmera;
- Aguarde a decodificação;
- Acesse a página.

ÍNDICE

INFORMAÇÕES GERAIS.....	4
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO.....	5
CONHEÇA SEU PRODUTO.....	5
ESTRUTURA.....	5
SUPORTE DE GRELHAS.....	5
GRELHAS.....	6
SISTEMA DE ELEVAÇÃO.....	6
SUPORTE DE ESPETOS.....	6
VARAL DEFUMAÇÃO.....	7
FIREBOX.....	7
PORTA BRASEIRO.....	8
DIMENSÕES DO PRODUTO.....	8
RECEBIMENTO E TRANSPORTE.....	9
SEGURANÇA.....	10
GARANTIA.....	11
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.....	12
INSTRUÇÕES DE USO.....	13
INSTALAÇÃO DO SEU EQUIPAMENTO.....	16
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.....	18
SUSTENTABILIDADE.....	20
FALE COM A DURASA.....	21

INFORMAÇÕES GERAIS

A **PARRILLA CHROMA P25 FIREBOX CENTRAL** é fabricada em **AÇO INOXIDÁVEL 304**, escolhido por ser da mais alta qualidade, com alto teor de cromo. Garantindo excelentes propriedades físicas e mecânicas, além de oferecer resistência superior a ambientes adversos, como altas temperaturas, salinidade e a ação do tempo, sendo a combinação perfeita de durabilidade, resistência e elegância.

Este manual contém informações importantes para a sua instalação, utilização e segurança. Leia as instruções do seu produto através deste manual e esteja pronto para aproveitá-lo da melhor maneira.

Antes de utilizar o produto, recomendamos que leia atentamente as instruções de instalação, inicialmente as **GARANTIAS** e **SEGURANÇA**, pois elas contêm informações relevantes sobre a instalação e seus usos.

Certifique-se de que todas as pessoas que usarão o produto estejam familiarizadas com sua operação e medidas de segurança. É importante fazer a instalação correta do equipamento e estar atento às instruções de segurança.

Este equipamento é destinado ao uso doméstico.

IMPORTANTE: Sugerimos o armazenamento deste manual de instruções após a leitura para futuras consultas.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

CONHEÇA SEU PRODUTO




Figura 1 - Parrilla CHROMA FIREBOX CENTRAL.

ESTRUTURA

Fabricada com engenharia da indústria 4.0 em processos de dobra, corte laser em **AÇO INOXIDÁVEL 304** escovado, traz design, robustez e eficiência para o equipamento. Projetada para ser apoiada sobre uma estrutura de alvenaria, possui também regulagem de nível nas bases e comporta todo o sistema de grelhas, elevação, Firebox e varal defumação. Permite ainda a desmontagem parcial para facilitar a limpeza desencaixando a Firebox, as grelhas e as hastes do varal.




Figura 2 - Estrutura.

SUPORTE DAS GRELHAS

Estrutura horizontal, fabricada em **AÇO INOXIDÁVEL 304** é acoplada no sistema de elevação lateral e possui encaixes precisos para as diferentes grelhas, Argentina ou Uruguia, apoiarem sobre si.




Figura 3 - Suporte das grelhas.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

GRELHAS

Com diversas opções de grelhas fabricadas em **AÇO INOXIDÁVEL 304**, o seu churrasco se torna ainda mais completo. O modelo de grelha Argentina tem canaletas em formato "V" que guiam a gordura diretamente para o coletor de gordura anexado. O modelo de grelha Uruguia é composto por hastes cilíndricas em inox que proporcionam maior contato entre o fogo e a proteína.

Além disso, as grelhas **DURASA** são as únicas cujo projeto possui sistema completamente desmontável e intercambiável, tornando o processo de limpeza ainda mais prático.




Figura 4 – Grelhas.

SISTEMA DE ELEVAÇÃO

Responsável por possibilitar o controle total do seu churrasco. Através de um ou dois volantes interligados em um sistema mecânico oculto de engrenagens, protegidos do fogo e das intempéries, este mecanismo permite subir e descer as grelhas de forma prática, rápida e precisa com a tecnologia anti-reverse que garante maior segurança e estabilidade nas grelhas.



Figura 5 – Elevação da grelha.

SUPORTE DE ESPETOS

Acoplado na estrutura, é possível utilizar espetos suspensos **DURASA** fixados na parte traseira do equipamento sem rotativo.



Figura 6 – Estrutura suporte.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

VARAL DEFUMAÇÃO

Hastes cilíndricas fabricadas em **AÇO INOXIDÁVEL 304** são encaixadas na parte superior do produto e permitem o encaixe dos acessórios ganchos para defumação.



Figura 7 - Varal defumação.

FIREBOX

Fabricada 100% em **AÇO INOX 304**, garante maior eficiência com uma grade composta por hastes cilíndricas e chapas de fechamento, com design projetado com entradas de ar nas laterais. O acabamento frontal é fixo e também em **AÇO INOXIDÁVEL** escovado, podendo ser personalizado em corte laser.

A FIREBOX alcança temperaturas extremas, então é necessário muito cuidado durante o uso e não se deve encostar no equipamento enquanto ainda quente. Somente manusear com o acessório **DURASA** Puxador de brasa e com luva de proteção.



Figura 8 - Firebox.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

PORTA BRASEIRO

Fabricada em **AÇO INOXIDÁVEL 304** e composta por um sistema de isolamento térmico interno e protegido por chapas de acabamento, além de corte a laser que formam ventilação de ar também na parte interna. O sistema de trava é realizado através da parte superior da porta apenas por encaixe e a dobradiça é reforçada com a tecnologia que apara a porta em 90° mantendo estabilidade e evitando danos.




Figura 9 – Porta braseiro.

DIMENSÕES DO PRODUTO

Medidas em centímetros




Figura 10 - Dimensões.

MODELO	L	A	P
PARRILLA CHROMA P25 FIREBOX CENTRAL	104cm	73cm	70cm
PARRILLA CHROMA P25 FIREBOX CENTRAL	114cm	73cm	70cm
PARRILLA CHROMA P25 FIREBOX CENTRAL	159cm	73cm	70cm

Tabela 1 – Medidas em centímetros.

RECEBIMENTO E TRANSPORTE

RECEBIMENTO

Você está recebendo a nota fiscal junto ao seu produto, confira se todos os itens descritos neste documento estão na caixa e em suas devidas embalagens.

Qualquer informação sobre dimensões e projeto do seu equipamento, por favor, contate o fabricante ou o revendedor deste produto.

É importante seguir as instruções referentes a retirada da embalagem.

É recomendável que o transporte do produto seja realizado por duas pessoas, sempre pela parte inferior da embalagem.



TRANSPORTE

Respeite as instruções da embalagem para transporte e empilhamento.

Faça a inspeção para descartar quaisquer danos causados no transporte.

É importante realizar a verificação de possíveis danos no ato do recebimento.

Em caso de avarias no produto, deve ser comunicado imediatamente a transportadora e aos fabricantes do produto.

SEGURANÇA



ATENÇÃO:

Para reduzir o risco de acidentes pessoais ou danos ao utilizar a churrasqueira, leia atentamente as recomendações a seguir

IMPORTANTE

- Este produto é destinado para uso doméstico, devendo ser instalado e utilizado em ambientes com ventilação
- Para a sua segurança recomendamos a utilização de carvão ou lenha com volume controlado
- Este produto não se destina à utilização por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas e principalmente por crianças
- O manuseio do produto é de responsabilidade do comprador e deve ser realizada de acordo com as instruções do fabricante para que não inutilize sua garantia, tal como a funcionalidade do equipamento
- Certifique-se de que o suporte e as grelhas estejam corretamente encaixados
- Durante o uso, o carvão chega a uma temperatura média de 400°C, portanto é imprescindível o cuidado para que não ocorra acidentes
- Não altere de maneira alguma qualquer processo de instalação do seu equipamento, estrutura e acabamentos

GARANTIA

Todos os produtos **DURASA** contam com uma garantia legal de 3 meses + uma garantia contratual adicional de 9 meses. E em casos de contratação de garantia estendida, o período de cobertura se estende para 36 meses a partir da data de faturamento.

A garantia cobre defeitos de fabricação, desde que os produtos sejam instalados e utilizados de acordo com as instruções fornecidas no manual técnico.

O produto será inspecionado por técnicos autorizados **DURASA** para determinar a natureza do defeito. Nosso compromisso é oferecer uma resposta rápida e eficaz realizando o diagnóstico e propondo soluções para o problema em até 72 horas úteis.

Sendo necessário o acionamento da garantia, a seu critério, realizaremos o reparo ou a substituição do produto defeituoso sem custo adicional para o cliente. Se não houver confirmação de defeito, custos associados, como deslocamento, hora técnica e substituição, serão informados e cobrados posteriormente, salvo se dentro do prazo de garantia legal de 3 meses.

A **DURASA** se compromete a resolver a reclamação um prazo de até 30 dias úteis a partir da data de notificação.



Durante o recebimento/installação, cabe ao recebedor verificar as condições do produto e certificar-se de que não existam danos.

AGARANTIANÃO COBRE:

- Produtos ou peças danificadas devido a acidente de transporte ou manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza (raios, inundação, desmoronamento e etc.) e má armazenagem.
- Com o passar do tempo, é comum as peças em inox sofrerem alterações de coloração. Para isso, a manutenção e limpeza adequada podem diminuir este efeito, sendo este, não considerado como defeito.
- Defeitos decorrentes da instalação inadequada realizada por técnico não autorizado pela **DURASA**.
- Não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica no local onde produto está instalado, por isso, certifique-se que as especificações elétricas estão de acordo com as estabelecidas neste documento antes da instalação.
- O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual do Consumidor.
- O produto foi alvo de mau uso, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela **DURASA**.
- O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo Consumidor.

Para sua comodidade, preserve este MANUAL e a NOTA FISCAL DO PRODUTO.



Quando necessário, consulte a nossa Rede de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor através do e-mail **sac@durasa.com.br** ou telefone **+55 48 9 9987-1080**.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
Instalação	Embutir
Material	Aço inox AISI 304
Entrada AC	Motoredutor 12V/40W - Corrente nominal de 7,5A
Capacidade Grelha	30kg
Capacidade Espeto	10kg
Acabamento	Inox Escovado/ Polido
Garantia	12 meses

Tabela 2 – Especificações técnicas.

PESO BRUTO DO PRODUTO	
Parrilla Central - 104cm	51,2kg
Parrilla Central - 114cm	59,8kg
Parrilla Central - 159cm	89,6kg

Tabela 3 – Peso dos produtos.

DIMENSÕES NA EMBALAGEM	
Parrilla Central - 104cm	124x93x92cm
Parrilla Central - 114cm	136x93x92cm
Parrilla Central - 159cm	179x93x92cm

Tabela 4 – Dimensões da embalagem.

Caso seja necessário contatar um posto de assistência técnica autorizada **DURASA**, acesse o site **www.durasa.com.br** e procure por nosso parceiro mais próximo.

Você também pode entrar em contato com o serviço de atendimento ao consumidor da **DURASA** através do e-mail **sac@durasa.com.br** ou telefone **+55 (48) 99987-1080**.

INSTRUÇÕES DE USO



IMPORTANTE:

Este equipamento foi projetado para utilizar carvão vegetal e lenha. Demais combustíveis, seja sólido, líquido ou gasoso, não são permitidos em qualquer hipótese, sob risco da perda de garantia.

**Utilizar lenha de forma moderada.*

- Para um bom funcionamento do equipamento é indispensável seguir as recomendações das instruções de uso
- Antes de utiliza-lo pela primeira vez, verifique se todas as peças estão encaixadas conforme descritos neste manual
- Não utilizar nenhum acessório na parrilla que não seja um produto **DURASA** e indicado para o seu produto
- O equipamento é destinado a uso doméstico, instalado em local com ventilação permanente
- Não utilizar a parrilla para queimar papéis, papelão, plásticos e etc



ATENÇÃO:

A parrilla produz calor e, em decorrência disso as partes externas também podem sofrer aquecimento. Para evitar acidentes, não toque nas faces externas do produto durante o uso.

INSTALAÇÃO DO SEU EQUIPAMENTO

PREPARANDO PARA INSTALAÇÃO

VOCÊ VAI PRECISAR:

CABO DE SILICONE
2,5MM 300°



CABO 4 VIAS
BLINDADO



TIJOLO
REFRATÁRIO



TRENA



BROCA
6MM



FURADEIRA



PARAFUSADEIRA



São apoiadas sobre uma construção em alvenaria que deve ser revestida na base com tijolos refratários de 5cm e com laterais e fundo revestidas com tijolos refratários de 3cm em uma altura mínima de 15cm.

Em caso de revestimentos próximo ao produto, seja nas laterais ou fundos, o mesmo deve comportar temperaturas extremas e recomenda-se materiais de tonalidade escura.

É importante que as paredes e a base estejam nivelados e no prumo para o correto funcionamento do produto.

A instalação deste produto é recomendada apenas para ambientes com ventilação permanente, protegido de correntes de ar. O ambiente deve ser mantido ventilado para dispersar o calor corretamente, e a umidade produzida nos processos de cozimento.

Verifique se as dimensões da sua alvenaria estão de acordo com as especificações. Caso não estejam, entre em contato com a **DURASA** para obter orientações sobre como proceder.



Para auxílio na construção de alvenaria, acesse o “Guia de dimensões para construção em alvenaria de churrasqueiras” no site da **DURASA** ou loja revendedora.




IMPORTANTE: A instalação, todos os ajustes e manutenções devem ser executados por um técnico qualificado **DURASA**.


INSTALAÇÃO DO SEU EQUIPAMENTO

INSTALAÇÃO DA MÁQUINA


- 01** Confira as dimensões do local já com os acabamentos




- 02** Encaixe a estrutura da PARRILLA e a PORTA BRASEIRO no local para conferência




- 03** Retire a PORTA BRASEIRO do local




- 04** Com a estrutura faça a MARCAÇÃO na base para realizar os 3 furos de fixação na parte frontal




- 05** Retire a ESTRUTURA do local




- 06** Realize os 3 FUROS nas marcações com broca 6mm



- 07** Insira os parafusos, encaixe a ESTRUTURA novamente e realize o aperto no local



- 08** Encaixe a PORTA BRASEIRO para realizar a marcação de fixação da cantoneira




Para auxílio na construção de alvenaria, acesse o “Guia de dimensões para construção em alvenaria de churrasqueiras” no site da **DURASA** ou loja revendedora.




IMPORTANTE: A instalação, todos os ajustes e manutenções devem ser executados por um técnico qualificado **DURASA**.

INSTALAÇÃO DO SEU EQUIPAMENTO


- 09** Retire a PORTA BRASEIRO do local




- 10** Realize os 3 FUROS nas marcações com broca 6mm




- 13** Com a PORTA BRASEIRO aberta, encaixe a FIREBOX e as GRELHAS no produto



- 11** Encaixe a PORTA BRASEIRO novamente e parafuse a CANTONEIRA no local



- 12** Realize os TESTES DE ABERTURA para possíveis ajustes



Para auxílio na construção de alvenaria, acesse o “Guia de dimensões para construção em alvenaria de churrasqueiras” no site da **DURASA** ou loja revendedora.



IMPORTANTE: A instalação, todos os ajustes e manutenções devem ser executados por um técnico qualificado **DURASA**.

INSTALAÇÃO DO SEU EQUIPAMENTO



IMPORTANTE:

A instalação, todos os ajustes e manutenções devem ser executados por um técnico qualificado **DURASA**.

- É importante que as paredes e a base estejam nivelados e no prumo, para o perfeito funcionamento do produto
- A instalação desse produto é recomendada apenas para ambientes com ventilação permanente, protegido de correntes de ar
- O ambiente deve ser mantido ventilado para dispersar o calor corretamente, e a umidade produzida nos processos de cozimento
- A distância mínima deve ser de mínimo 50cm para qualquer outro móvel ou equipamento nas proximidades da Parrila
- Verifique se as dimensões da sua alvenaria estão de acordo com as especificações na tabela. Caso não estejam, entre em contato com a **DURASA** para obter orientações sobre como proceder
- Os revestimentos das paredes dos móveis ou aparelhos adjacentes a Parrilla devem resistir a altas temperaturas

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Para garantir a durabilidade, o desempenho e a higiene da sua grelha, é essencial realizar uma limpeza eficiente após cada uso, removendo resíduos de gordura, alimentos e fuligem que podem se acumular e comprometer sua funcionalidade. A limpeza adequada também evita a proliferação de bactérias e prolonga a vida útil do material.

Recomenda-se a utilização de esponja macia ou flanela com detergente neutro, jamais utilizar material abrasivo, como esponja de aço, materiais abrasivos ou pontiagudos pois danificam a camada protetora e a superfície do produto.

Para maior durabilidade do seu produto, siga as recomendações de limpeza descritas abaixo, conforme o seu uso.

LIMPEZA DAS GRELHAS E ESPETOS

Com o uso de luvas e máscara de proteção, logo após o uso, com o material ainda quente retire todos os resíduos superficiais, prepare um recipiente adequado para encher com água quente e desengraxante automotivo seguindo a diluição recomendada no rótulo do produto e assim mergulhe as peças e deixe o produto agir por 12 horas em local coberto e com ventilação natural permanente. Após este tempo retire as peças, com o auxílio do lado amarelo da esponja aplique desengordurante limpa-fornos que contem Hidróxido de sódio, monoetanolamina, solventes, emulsificantes e água (Testado e aprovado o produto *EASY-OFF limpa -fornos*), após a aplicação retire o produto com água corrente e seque com pano de microfibra. Para evitar que os alimentos grudem nas hastes das grelhas, com o auxílio de um pincel aplique um fio de óleo vegetal antes de toda utilização.



DESENGRAXANTE



DESENGORDURANTE



SPRAY PARA INOX



DETERGENTE NEUTRO

PARA A LIMPEZA DAS SUPERFÍCIES EM AÇO INOX OU AÇO CARBONO

Com o uso de luvas de proteção, logo após o uso, com o produto ainda quente borrife desengordurante limpa-fornos que contem Hidróxido de sódio, monoetanolamina, solventes, emulsificantes e água (Testado e aprovado o produto *EASY-OFF limpa -fornos*) e retire os resíduos com o auxílio do lado amarelo das esponjas, remova o produto com água quente e detergente neutro e seque com um pano de microfibra. Importante realizar uma limpeza cautelosa sempre retirando todos os resíduos do material, principalmente nos cantos e recortes para uma maior vida útil e estética.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

DICAS

Quando aço inox, recomenda-se utilizar polidor nas áreas sem contato com alimento e sempre no sentido do escovado das peças. Em casos de gordura excessiva ou incrustações difíceis de remover, adicionar vinagre branco, acetona ou bicarbonato de sódio à solução, pois ajudam a dissolver a sujeira e facilitam a remoção dos resíduos.

Certifique-se de que sempre antes da utilização, o produto esteja livre de produtos químicos utilizados para a limpeza anterior. Por isso a limpeza detalhada com água corrente e detergente neutro é essencial para o produto ao final da limpeza pesada e antes do uso.

Além disso, o armazenamento da grelha deve ser feito em local seco e ventilado para evitar qualquer acúmulo de umidade que possa comprometer sua estrutura ao longo do tempo.

SUSTENTABILIDADE



A DURASA é uma empresa que se compromete em trabalhar de forma consciente e responsável, sempre priorizando a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente em todos os seus processos de produção. Acreditamos que, ao adotar práticas sustentáveis, podemos não apenas oferecer produtos de qualidade, mas também contribuir para a preservação dos recursos naturais e para a melhoria da qualidade de vida das futuras gerações.



Antes de qualquer descarte, consulte o fabricante para conferir opções de conserto ou reutilização da sua parrilla.



Este produto não deve ser descartado no lixo comum.



Os materiais utilizados neste produto podem ser reciclados e/ou reutilizados.



O correto descarte deste produto, no final de sua vida útil, contribui de maneira sustentável em relação ao meio ambiente.



Recomendamos que o descarte seja feito em ecopontos para o devido tratamento de resíduos.



Surgindo alguma dúvida sobre os procedimentos descritos acima, contatar um posto de serviço autorizado **DURASA**.



Quando necessário, consulte a nossa Rede de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor através do e-mail **sac@durasa.com.br** ou telefone **+55 48 9 9987-1080**.

FALE COM A DURASA

Construindo o futuro **em aço!**



durasa design



✉ sac@durasa.com.br

📞 +55 (48) 9 9987-1080

DURASA Industrial LTDA
CNPJ: 38.163.421/0001-06
Rod SC 108, nº14519 - Vila Nova CEP:88750-000
Braço do Norte | Santa Catarina | Brasil